

Dijital Pompa Kontrol Panosu

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ✓ Zaman ayarlı AÇ/KAPAT, otomatik veya manuel BAŞLA/DURDUR.
- ✓ Elektrik kesintisi sonrası otomatik çalışma.
- ✓ Akım, gerilim, su seviyesi görüntüleme.
- ✓ Pompa arıza görüntüleme ve uyarısı.
- ✓ Aşırı yük/yüksüz çalışma akım ayarı.
- ✓ Aşırı yük veya susuz çalışma uyarısı sonrası çalışma zamanını ayarlama/erteleme.
- ✓ Pompa arıza kayıtlarını görüntüleme.

GÜVENİLİR

- ✓ Aşırı yük koruması.
- ✓ Susuz/Yüksüz çalışma koruması.
- ✓ Yüksek gerilim koruması.
- ✓ Düşük gerilim koruması.
- ✓ Kısa devre koruması.
- ✓ Faz kaybı koruması.

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Dalgıç pompa.
- ✓ Atık su pompası.
- ✓ Hidrofor.



20Y

ALARKO




20Y-2200
Bire Bir Kontrol
220-240VAC,0.37-2.2KW

Pompada öncü,
Alarko Carrier güvencesi ile...


Dalgıç Pompa, Atık Su ve Hidrofor Kullanımları için ALARKO DİJİTAL POMPA KONTROL PANOSU

20Y		
Model	20Y-2,2 kW	20Y-3 kW
Anma Gücü	0,37-2,2 kW	0,37-3 kW
Anma Giriş Gerilimi	220 VAC, 50 Hz / 60 Hz	
Kontrollü Pompa Sayısı	Tek pompa	
Ekran	LCD göstergesi	

D1		
Model	D1-4000	D1-7500
Anma Gücü	0,75-4 kW	1,1-7,5 kW
Anma Giriş Gerilimi	380 VAC, 50 Hz / 60 Hz	
Kontrollü Pompa Sayısı	Tek pompa	
Ekran	LCD göstergesi	



- Manometreyi su çıkış tarafından 3-5metre uzak mesafeye takın.
- Yüksek basıncı normal koşullardan biraz daha yüksek olarak ayarlayın.
- Düşük basıncı normal koşullardan biraz daha düşük, ancak su içermeyen basınçtan daha yüksek olarak ayarlayın.



- Manometreyi su çıkış tarafından 3-5metre uzak mesafeye takın.
- Yüksek basıncı normal koşullardan biraz daha yüksek olarak ayarlayın.
- Düşük basıncı normal koşullardan biraz daha düşük, ancak su içermeyen basınçtan daha yüksek olarak ayarlayın.

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO

Carrier

**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgişu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**

**444
0
128**

www.alarko-carrier.com.tr

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr