

ALARKO BY COSA TERMOSTAT


CİHAZ KULLANIM VE AYARLARI KILAVUZU



CEPTEN VEYA CİHAZDAN KONTROL

Alrko by Cosa'nın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için Cosa mobil uygulamasını kullanmalısınız.

Ancak cihaz üzerinden de tuşları kullanarak oda sıcaklığını görebilir, akıllı modlar arasında geçiş yapabilir veya içinde bulunduğunuz akıllı modun hedef sıcaklığını değiştirebilirsiniz.



CİHAZIN KULLANIMI

Güncel sıcaklık bilgisi görmek için üst tuşa basın, dokunmatik sağ ve sol ok işaretleri tuşlarına basarak içinde hedef sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten kısa bir süre sonra yeni hedef sıcaklığı otomatik olarak hafızaya alınacaktır.



Alrko by Cosa'nın Ev, Uyku, Dışarı, Özel veya Kapalı modlardan hangisinde olduğunu görmek ve değiştirmek için oda sıcaklığını gördüğünüzde üst tuşa tekrar basıp modu görebilir ve sağ ve sol ok işaretleri tuşlarıyla modu değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten kısa bir süre sonra yeni mod otomatik olarak hafızaya alınacaktır.



CIHAZIN AYARLAR MENÜSÜ

Üst tuşa bastıktan sonra ekranda oda sıcaklığı varken, üst tuşa yeniden iki saniye süreyle basarak cihazın ayarlar menüsüne (1) girebilirsiniz.



1

Ayarlar menüsüne girdikten ekranınızda yandaki uyarıları görüyorsanız, eşleşme hatası (2), internet bağlantı hatası (3) veya pillerin bitmek üzere olduğunu (4) anlayabilirsiniz.



2



3



4

Cihazın ayarlar menüsüne girdikten sonra dokunmatik sağ sol tuşlarla eşleşmeye hazır hale getirme (5), internet ayarlarını yapmaya hazır hale getirme (6), sürekli ekran açık modu (7), fabrika ayarlarına getirme (8) veya pil durumunu görüntüleme (9) seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. Cihazı pil ile kullanıyorsanız internet ayarları ikonunu, adaptör ile kullanıyorsanız pil ikonunu göremezsiniz.



5



6



7



8



9

AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI



Pillerin doluluk durumunu gösterir.

*Alarko by Cosa USB ile enerjilendirilirdiyse pil durumu gözükmez.



Bu ikonu gördüğünüzde üst butona basarak Alarko by Cosa'yı eşleşmeye hazır duruma getirebilirsiniz. 1 dakika boyunca, eşleşme sağlanmazsa Alarko by Cosa bu durumdan çıkar.



Alarko by Cosa eşleştiği cihazla iletişim kuramıyor.



Eşleşme hiç yapılmamış.



Eşleşme sağlandı.



Alarko by Cosa eşleşmeye hazır.



Ekran sürekli açık veya kapalı.



Bu ikonu gördüğünüzde üst tuşa basarak çıkan 7 ikonunda tekrar üst tuşa basarak Alarko by Cosa'yı fabrika ayarlarına getirebilirsiniz.



Bu ikonu gördüğünüzde üst tuşa basarak Alarko by Cosa'yı internet bağlantısına hazır duruma getirebilirsiniz. 5 dakika içerisinde internet bağlantısı tamamlanmazsa Alarko by Cosa bu durumdan çıkar.

*Alarko by Cosa pil ile enerjilendirilirdiyse wifi ikonu gözükmez.



Alarko by Cosa'nız internete bağlanamıyor.



İnternet bağlantı ayarları hiç yapılmamış



Alarko by Cosa internete bağlandı.



Uzaktan yazılım güncellemesi yapılıyor.



İnternet ayarları için hazır.

